






## Памятка кассира Datecs MP-01 ВУ



Кассовый аппарат включается или выключается переключателем, расположенным с правой стороны корпуса КСА.



При необходимости прерывания или выхода из операции в любой момент можно нажать клавишу .

Перемещение по позициям меню выполняется клавишами курсора , , , .




### Вход в режим РЕГИСТРАЦИЯ

Все кассовые операции (кроме отчетов) выполняются в режиме *Регистрация*.

Для входа в основное меню нажать клавишу , клавишей  выбрать позицию меню **Регистрация**.





При индикации запроса на ввод пароля **Введите пароль!** ввести номер кассира 1 клавишей  и подтвердить клавишей . Для выбора другого номера кассира необходимо ввести соответственно другую цифровую клавишу.

### Начало смены

Чтобы открыть смену нажмите клавишу , на индикаторе позиция меню **Открыть смену**. Нажать клавишу , на индикаторе текущие дата и время и сообщение **Открыть смену!** - [0]. Нажать клавишу . На печать выводится документ «НАЧАЛО СМЕНЫ».



### Внесение денег в кассу

Операция выполняется сразу после начала смены для внесения в денежный ящик разменной монеты на сдачу или остатков наличности после предыдущей смены.



Нажмите клавишу , стрелкой курсора  выбрать позицию меню **Внесение** и подтвердить выбор клавишей . На индикаторе **Введите значение!**, введите сумму наличных денег с цифровой клавиатуры и подтвердите клавишей , распечатается «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОГО ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕГ».

### Продажа товара, услуги





✓ Для оформления продажи за **наличный расчет (без сдачи)**:

- введите стоимость товара с цифровой клавиатуры и нажмите клавиши  и .




✓ Для оформления продажи за **наличный расчет (со сдачей)**:

- введите стоимость товара с цифровой клавиатуры и нажмите клавишу , введите номинал денег, полученных от покупателя и нажмите клавишу .


✓ Для оформления продажи за **безналичный расчет**:

- введите стоимость товара с цифровой клавиатуры и нажмите клавишу , потом клавиши  и . При необходимости после клавиши  выберите клавишами курсора нужный вид платежа.

✓ Для оформления продажи **комбинированным способом расчета**:

- введите стоимость товара с цифровой клавиатуры и нажмите клавишу , потом сначала введите с цифровой клавиатуры значение суммы оплаты за безналичный расчет по клавише , а потом подтвердите оплату за наличный расчет остатка суммы клавишей .

### На печать выводится платежный документ.

Для оформления нескольких продаж в одном чеке необходимо после оформления первой продажи ввести новую сумму покупки и нажать клавишу .

Оформление продаж посредством запрограммированных **кодов товара** выполняется иным способом (см. Руководство по эксплуатации). Применение **скидок/надбавок** зависит от запрограммированных установок и подробно описано в Руководстве по эксплуатации.

### Копия чека

Оформляется при условии, что после печати чека никаких действий/операций не проводилось (количество оформляемых копий программируется заранее):

- открыть меню Функции клавишей **ПС**, выбрать с помощью курсора позицию меню **Копия чека** и нажать клавишу **ОПЛ**. На печать выводится полная копия последнего документа.

### Функции аннулирования отдельной продажи или чека

Выполняются в случаях ошибочно оформленных продаж (сумм), отсутствия у покупателя достаточной суммы оплаты или отказа от покупки.

✓ **Аннулирование оформленной продажи** внутри незакрытого чека:

- открыть меню Функции клавишей **ПС** и выбрать позицию меню **Аннулировать последнюю операцию** нажатием клавиши **ОПЛ**.

✓ **Отмена незавершенного чека:**

- открыть меню Функции клавишей **ПС** и выбрать курсором позицию меню **Отмена чека** и нажать клавишу **ОПЛ**. На индикаторе ОТМЕНА ЧЕКА – [АН], нажать клавишу **АН** - чек отменяется.

✓ **Аннулирование уже завершенного чека:**

- открыть меню Функции клавишей **ПС**, выбрать с помощью курсора позицию меню **Аннулировать чек** и нажать клавишу **ОПЛ**. На индикаторе запрос **Введите номер!**. Введите номер документа (чека) и нажмите клавишу **ОПЛ** - распечатается документ **ЧЕК АННУЛИРОВАНИЯ**.

### Возврат товара

Если оформляется за наличный расчет, то только при условии наличия необходимой суммы в денежном ящике. За безналичный расчет выполняется без каких-либо условий.

Открыть меню Функции клавишей **ПС**, выбрать с помощью курсора позицию меню **Возврат** и нажать клавишу **ОПЛ**. На индикаторе ВОЗВРАТ. Оформить возврат:

- ввести стоимость товара с цифровой клавиатуры и нажать клавишу **ПС**;

- нажать клавишу **ОПЛ** при оформлении возврата за наличный расчет;

- нажать клавиши **Ч** и **ОПЛ** при оформлении возврата за безналичный расчет.

На печать выводится документ «ЧЕК ВОЗВРАТА»

### ОТЧЕТЫ

✓ Для контролирования состояния текущей смены распечатать Отчет оператора (не выходя из режима РЕГИСТРАЦИЯ). Открыть меню Функции клавишей **ПС**, выбрать с помощью курсора позицию меню **Отчет оператора** и нажать клавишу **ОПЛ**.

### Закрытие смены

#### **Выплата денег из кассы**

Операция выполняется перед закрытием смены для оформления изъятия наличности из денежного ящика.

Нажмите клавишу **ПС**, с помощью курсора выбрать позицию меню **Выдача** и подтвердить выбор клавишей **ОПЛ**. На индикаторе **Введите значение!**, введите сумму наличных денег по денежному ящику и подтвердите клавишей **ОПЛ**, распечатается «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОЙ ВЫДАЧИ ДЕНЕГ».

✓ Для оформления **ЗАКРЫТИЯ** текущей **СМЕНЫ** распечатать сменный Z-Отчет:

- из меню по клавише **Р** выбрать позицию **Z-отчет** клавишей **ОПЛ**. На индикаторе запрос **Введите пароль!**. Ввести число 30 и нажать клавишу **ОПЛ**. В следующем меню выбрать позицию **Z-отчет** нажатием клавиши **ОПЛ**.

*Выполняется распечатка Сменного Z-отчета и закрытие текущей смены.*