

Программирование авансового платёжа в ОКА МК

Для возможности реализации авансовых платежей необходимо предварительно запрограммировать специальные данные в конфигурации кода товара.

Операция «ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДА ТОВАРА» выполняется в режиме «ПОКАЗАНИЯ» («ПАРОЛЬ П») следующим образом:

- 1) ввести с цифровой клавиатуры код товара от 1 до 1700;
- 2) нажать клавишу **КОД/ТОВ**, на индикаторе появится запрос «ЦЕНА»;
- 3) ввести с цифровой клавиатуры фиксированную цену авансового платежа (её разрядность не должна превышать разрядность, заданную в программирующем коде);
- 4) нажать соответствующую секционную клавишу или клавиши **ДС/ВЗ** и секционную (для дополнительной секции), запрограммированную ранее (если секция (услуга) не запрограммирована, выдается сообщение «СО»);
- 5) на индикаторе: «d00 P » - ввести наименование авансового платежа, пользуясь таблицей 5 Руководства по эксплуатации (не более 24 символов узким шрифтом или 12 символов широким). Если наименование не меняется, нажать клавишу **С**.

Ввод завершается по клавише **И**.

Выводится запрос «ВВОД EAN» на ввод штрих-кода.

- 6) ввести штрих-код с помощью цифровых клавиш не менее 6 разрядов (от 6 до 13 цифр, для значения признака = 1 ввод в формате 99XXXXXXXXXXXX) и нажать клавишу **И**. На индикации: « ПриЗН. 1? ».

- 7) ввести числовое значение признака (1 или 4):

- 1 – с EAN (формат штрих-кода 99XXXXXXXXXXXX);

- 4 – сертификат (формат штрих-кода произвольный, но не менее 6 разрядов).

ВНИМАНИЕ По умолчанию при пропуске ввода штрих-кода значение признака 0, при вводе EAN (от 6 цифр) предлагается значение 1. Ввод признака завершается клавишей **И**.

Проверка соответствия запрограммированных данных выполняется в следующем порядке:

- 1) нажать клавишу **КОД/ТОВ**;
- 2) ввести начальное значение кода товара, необходимых для печати, и нажать **И**;
- 3) ввести конечное значение кода товара, необходимых для печати, и нажать **И**.

В результате печатаются запрограммированные данные из заданного интервала кодов. Если штрих код не вводился, он не печатается.

КОДЫ ТОВАРОВ	
АВАНС МЕБЕЛЬ	- наименование
0010КОД 1 *500.00@	- код товара, секция (услуга), стоимость сертификата
ШК 1 1234567890123	значение признака и штрих-код
СЕРТИФИКАТ 100	- наименование
0099КОД 2 *100.00@	- код товара, секция (услуга), стоимость сертификата
ШК 4 123456	значение признака и штрих-код

Оформление продажи с авансовым платежом (сертификатом).

При реализации сертификата используется обычная функция оформления продажи по коду товара. Т.е. вводится цифровой код товара и нажимается клавиша **КОД/ТОВ** (или считывается штрих-код сертификата), выбирается тип оплаты и закрывается чек. При оформлении нескольких одинаковых сертификатов можно применить функцию умножения.

Программирование и использование типа оплаты - авансовый платёж.

Оплата покупок может осуществляться:

- наличными;
- безналичными;
- иными видами оплаты (например: авансовый платёж).

Выбор иных видов оплаты осуществляется комбинацией клавиш **2** и **ПИ**. Для возможности использования иных видов оплаты необходимо предварительно их запрограммировать.

Программирование проводится в режиме "ГАШЕНИЕ" («ПАРОЛЬ Г») следующим образом:

- нажать клавишу **X**, индицируется «ПРГ»;
- нажать клавишу **2** и клавишу **ПИ**;
- на индикаторе появится шаблон для ввода символьной строки «d00 P».

Пользуясь таблицей 5, ввести желаемое наименование оплаты (не более 12 символов узким шрифтом или 6 символов широким) и нажать клавишу **И**. При этом ККМ распечатает новое наименование типа оплаты;

- нажать клавишу **C** для выхода из операции.

После программирования выбор иного вида оплаты при закрытии чека становится доступным и выполняется по клавишам **2** и **ПИ**. Одновременно доступен только 1 (один) иной вид оплаты.

Убедиться в возможности применения иных видов оплаты можно распечатав в режиме "ПОКАЗАНИЯ" («ПАРОЛЬ П») справку о программировании по клавише **%**.

ДОПОЛНИТ. ВИД ОПЛАТЫ	
1. БЕЗНАЛИЧНЫЕ	- наименование безналичного вида оплат
2. АВАНС. ПЛАТЕЖ	- наименование иного вида оплат

Оформление чека с иным видом оплаты выполняется следующим образом:

- оформить покупку (или несколько) в виде сумма+секция или код товара;
- выбрать иной вид оплаты комбинацией клавиш **2** и **ПИ**;
- закрыть чек клавишей **И**.

Образцы окончания чеков:

Иной вид оплаты чека

ИТОГ	*100.00	
АВАНС. ПЛАТЕЖ	*100.00	- вид оплаты
		- вид оплаты

Комбинированная оплата с иным видом оплаты

ИТОГ	*150.00	
АВАНС. ПЛАТЕЖ	*100.00	
НАЛИЧНЫЕ	*50.00	